

Betriebsanleitung für Schankwagen (Schanktechnik)

- 1) **Anschluß** an 220 Volt-Steckdose.
- 2) **CO²-Flaschen** anschließen (für je 2 Bierhähne ist 1 Flasche notwendig.)
(Im Schankwagen sind zwei Bierdruckanlagen mit je zwei Hähnen).

3) **Druckeinstellung:**

Die Anlage läuft mit Durchlaufkühler und Raumkühlung. Der Mindest- druck sollte 2,5 bar, der Höchstdruck 2,8 bar betragen (Druckminderer).

- 4) Die **Zwischendruckregler** 1-4 je nach Faß angleichen.

z. B. ERDINGER Weißbier = 2,6 bar
FISCHER's Hell = 2,2 bar.

5) **Anzapfen:**

Den Zapfkopf (für ERDINGER und FISCHER'S = mit Korbfitting) auf das Faß setzen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag eindrehen,
Hebel nach unten drücken, Absperrhahn in Laufrichtung öffnen.

6) **Bierhahn:** BT 100

Beispiel: Bierdruckanlage 1 (Bierhahn 1 und 2):
Bierhahn öffnen und Fließgeschwindigkeit einstellen (wird die Schlitz-
schraube am Kopfteil eingedreht, verringert sich die Geschwindigkeit,
beim Herausdrehen wird sie schneller).

- 7) Beim **Faßwechsel** in umgekehrter Reihenfolge vorgehen (siehe Punkt 5).
- 8) Bierhahn und Zapfkopf müssen täglich **gereinigt** werden.